

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Sada na manikúru je určena výhradně ke zkracování, pilování a péči o nehty na rukou a nohou a k odstraňování kůže ze špiček prstů na rukou a nohou, z pat a polštářků.
2. Sadu nesdílejte s nikým dalším. Je určena pro použití jednou osobou.
3. Pokud máte nějaké kožní problémy nebo jiné zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem.
4. Nevyhlazujte jeden nehet déle než 2-3 sekundy.
5. Pokud zařízení způsobí bolest nebo podráždění, okamžitě jej přestaňte používat.
6. Toto zařízení by neměly používat děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností nebo nedostatečnými znalostmi, bez dozoru osoby odpovědné za jejich bezpečnost a zdraví, nebo aniž by od této osoby dostaly instrukce, jak zařízení ovládat. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu, pokud nejsou pod dozorem.
7. Nikdy nepoužívejte poškozenou hlavici.
8. Při výměně příslušenství vždy přístroj odpojte.
9. Přístroj odpojte vždy, když jej přestanete používat.
10. Neuvolňujte tlačítko zámku násady, když je přístroj v chodu.
11. Nepoužívejte v blízkosti vody a nevkládejte do vody. Pokud motorek spadne do vody, okamžitě přístroj odpojte a nesahejte do vody.
12. Po použití se hlavice ani kleštiny nedotýkejte, protože hlavice a kleština jsou na dotyk příliš horké.
13. Používejte ochranné brýle nebo masku, abyste zabránili vniknutí prachu do očí a plic.
14. Produkt je určen pouze pro domácí použití. Neměl by se používat ke komerčním účelům.
15. Přístroj není vodotěsný. Vyhněte se kontaktu s vodou.
16. Nevystavujte zařízení přímému slunci nebo nadměrně teplým a vlhkým místům, ani jej zde neskladujte. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
17. Pokud se přístroj nepoužívá, musí být uložen na suchém místě.
18. Vždy udržujte manikurní sadu zcela suchou. Neskladujte ve vlhkém prostředí a nedovolte, aby voda nebo jiná kapalina pronikla dovnitř.
19. Pokud k zařízení není připojeno příslušenství, nezapínejte jej.
20. Do otvorů v zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty ani prsty.
21. Nepoužívejte zařízení venku.
22. Vysvětlete svým dětem, že manikurní sada není hračka. Nepoužívejte produkt pro péči o nehty u dětí a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

23. Nepoužívejte příslušenství v blízkosti vlasů a pokožky hlavy, obočí a řas, aby nedošlo k nehodě a poškození, a nepoužívejte jej v blízkosti oděvů, napájecích kabelů, tkaniček atd.

24. Nikdy netlačte příliš silně na jedno místo ani ho nepoužívejte příliš dlouho na jednom místě.

25. Nepokoušejte se sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat, protože hrozí nebezpečí zranění a úrazu elektrickým proudem. Tyto úkony přenechte kvalifikovaným osobám.

## PROVOZ

1. Před nasazením hlavice odpojte nástroj z elektrické zásuvky. 2. Vložte hlavici a pevně zatlačte do přístroje 3. Připojte nabíječku k zařízení. Připojte elektrický kabel k elektrické zásuvce. Otáčením knoflíku pro regulaci rychlosti na rukojeti vyberte požadovanou rychlost. Po zapnutí přístroj nejprve běží na nižší rychlost, posunutím přepínače vyhledejte potřebnou rychlost. Když je plně zapnutý, rychlost je 3000 až 20 000 ot/min. Pro úplné zastavení posuňte přepínač do prostřední polohy na I. Po dokončení nástroj vypněte a odpojte.

1. Vyberte správnou brusnou hlavici
2. Vložte přímo do otvoru hlavice šroubu
3. Nainstalujte smirkový kroužek
4. Lze použít k odstraňování laku z nehtů
5. Odstraňuje odumřelou pokožku z prstů
6. Můžete si vybrat z různých smirkových kroužků

## ČIŠTĚNÍ

Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte zařízení po každém použití. UPOZORNĚNÍ: Zařízení není vodotěsné, NEOPLACHUJTE jej. Vždy udržujte zařízení v suchu. NEDOVOLTE, aby do zařízení pronikla jakákoli kapalina. 1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuto. 2. Z příslušenství vždy vyjměte hlavici. 3. Příslušenství otřete suchým měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

## SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nevystavujte zařízení nadměrně teplým a vlhkým místům, ani jej zde neskladujte

### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

