

Y10 – Stručný návod k použití

Přehled produktu

Tlačítka a ovládací prvky

- **Tlačítko +**
 - zvýšení hlasitosti
 - další skladba
- **Tlačítko –**
 - snížení hlasitosti
 - předchozí skladba
- **Tlačítko M (víceúčelové)**
 - zapnutí a vypnutí
 - přehrávání / pozastavení hudby
 - přijímání a ukončení hovorů
- **Indikátor baterie**
 - zobrazuje stav nabití
- **Konektor reproduktoru a mikrofonu**
- **Nabíjecí port USB-C**

Při prvním použití náhlavní soupravy se řiďte pokyny pro párování s telefonem. Pokud je hlasitost příliš vysoká nebo příliš nízká, upravte ji tlačítky + nebo –.

Zapnutí

1. Podržte tlačítko **M** přibližně **3 sekundy**.
2. Ozve se hlasové oznámení **Power On**.
3. LED kontrolka začne rychle blikat.

Vypnutí

1. Podržte tlačítko **M** přibližně **3 sekundy**.
 2. Ozve se hlasové oznámení **Power Off**.
 3. LED kontrolka zhasne.
-

Párování s telefonem

1. Zapněte zařízení.
2. Přepněte jej do režimu párování (LED rychle bliká).
3. V telefonu otevřete Bluetooth.
4. Vyhledejte zařízení **Y10**.
5. Klepněte na **Y10**.
6. Po úspěšném připojení LED bliká pomaleji.

Funkce telefonu

Automatické přijetí hovoru

- Dvakrát stiskněte tlačítko **M**.
- Zapne nebo vypne automatické přijímání hovorů.

Přijetí hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko **M**.

Odmítnutí hovoru

- Podržte tlačítko **M** asi **2 sekundy**.

Ukončení hovoru

- Během hovoru krátce stiskněte **M**.

Opětovné vytočení posledního čísla

- Dvakrát stiskněte **M**.

Zrušení odchozího hovoru

- Krátce stiskněte **M**, dokud telefon vytáčí.

Nabíjení

1. Připojte USB-C kabel.
 2. **Červená LED** svítí během nabíjení.
 3. Po úplném nabití LED zhasne nebo signalizuje plné nabití.
-

Ovládání hudby

Přehrát / Pozastavit

- Krátce stiskněte tlačítko **M**.

Předchozí skladba

- Krátce stiskněte tlačítko **–**.

Další skladba

- Krátce stiskněte tlačítko **+**.

Snížení hlasitosti

- Podržte tlačítko **–**.

Zvýšení hlasitosti

- Podržte tlačítko **+**.

Hlasový asistent

- Krátce stiskněte tlačítko hlasového asistenta.
- Aktivuje se hlasový asistent telefonu (Siri, Google Assistant apod.).

Obsah balení

- 1× Bluetooth interkom Y10
- 1× reproduktory s mikrofonom
- 1× držák do helmy
- 1× sada montážních samolepek / suchých zipů
- 1× USB-C nabíjecí kabel
- 1× uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Nerozebírejte ani neupravujte zařízení.
- Chraňte před nárazy a pády.

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.

Upozornění

Zařízení splňuje požadavky norem CE, FCC, RoHS a dalších platných předpisů pro bezdrátová zařízení. Při používání dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu a používejte zařízení pouze k určenému účelu.